

## Storingen tijdens gebruik

Storing	Oorzaak	Oplossing
Doet niets	Stekker niet in contactdoos	Stekker in contactdoos steken
	Groepzekering defect	Zekering vervangen
	Venster van de gebruikersherkenning op de afdekking is vuil	Venster met zachte doek of zeem schoonmaken
Afstandsbediening functioneert niet (geen symbolen op display)	Batterijen leeg	Batterijen vervangen (afstandsbediening naast douchewc houden)
	Geen batterijen aanwezig	Batterijen (3 x 1,5 V, type LR3 / AAA) erin doen (afstandsbediening naast douchewc houden)
	Batterijen verkeerd erin gedaan	Batterijen correct erin doen (afstandsbediening naast douchewc houden)
	Afstandsbediening defect	Afstandsbediening vervangen
	Geen communicatie tussen douchewc en afstandsbediening	Afstandsbediening naast douchewc houden en batterijen opnieuw erin doen
Douchewater te koud	Boilerverwarming niet ingeschakeld	Met afstandsbediening boilerverwarming instellen
	Opwarmtijd boiler te kort bij boilerverwarming op zitcontact	Met afstandsbediening boilerverwarming op ON zetten
	Temperatuur te laag ingesteld	Watertemperatuur met de afstandsbediening verhogen
Douchestraal te zwak / geen water	Straalsterkte te laag ingesteld	Straalsterkte met de afstandsbediening (5) of op de douchewc (2) verhogen
	Douchekop verstopt/verkalkt	Op servicetoets drukken Douchekop vervangen/schoonmaken Zonder douchekop op hoogste stand douchen om kalkdeeltjes uit de boiler te spoelen tot er alleen nog lucht komt; daarna uitzetten en douchekop weer aanbrengen.
Föhn start niet na douchen	Automatische start van de föhn is uitgeschakeld	Toets Föhn (7) op afstandsbediening indrukken

## Handleiding Balena 6000

Storing	Oorzaak	Oplossing
Föhntemperatuur niet aangenaam	Föhntemperatuur te laag of te hoog ingesteld	Föhntemperatuur met de afstandsbediening verhogen of verlagen
Geurafzuiging werkt niet	5 seconden vertraging na begin van gebruikersherkenning	Toets Geurafzuiging (8) op de douchewc indrukken
	Automatische start van de geurafzuiging is uitgeschakeld	Basisinstelling voor automatische start opnieuw opslaan (zie handleiding)
Slechte geur ondanks geurafzuiging	Actiefkoolfilter opgebruikt	Actiefkoolfilter vervangen (art.-nr. 240.116.00.1, set van 2 stuks)
Zitring defect	Diverse oorzaken	Zitring vervangen (art.-nr. 240.063.xx.1) Eventueel rubberbuffer verhoogd gebruiken om hoogte van keramiek te compenseren (art.-nr. 241.517.CG.1)
Deksel defect	Diverse oorzaken	Deksel vervangen (art.-nr. 240.083.xx.1)
Automatisch omlaag brengen werkt niet meer	Hydraulisch systeem defect	Contact opnemen met servicedienst en bovenstuk van de behuizing laten vervangen (art.-nr. 240.062.xx.1)
Water lekt op de grond	Lek opgetreden	Stekker uit contactdoos trekken en servicedienst bellen
Rode LED op de douchewc knipt (en melding "Error" op de afstandsbediening)	Een veiligheidselement heeft de douchewc tijdelijk uitgeschakeld	Stekker uit contactdoos trekken 30 seconden wachten Stekker weer in contactdoos steken



Als uw douchewc nog steeds niet functioneert, belt u dan met de servicedienst in uw land:

Telefoon:

Nederland: 030-6057760

België: 0032/22520111