


Storingen tijdens gebruik

Storing	Oorzaak	Oplossing
Apparaat functioneert niet	Netstekker is niet aangesloten	Stekker op het elektriciteitsnet aansluiten
	Zekering is defect	Hoofdzekering / aardlekschakelaar in de huisverdeelkast controleren
	Zwakstroomzekering is defect	Stekker uit contactdoos trekken en contact opnemen met servicedienst
	Contactdoos is defect	Contactdoos door elektricien laten repareren
LED knippert rood (1 keer om de 2 sec.), douchewater is koud	Boilerverwarming is niet ingeschakeld	Boilerverwarming met boilertoets inschakelen → LED brandt blauw
LED knippert rood (2 keer om de 2 sec.), geen water	Hoekstopkraan is dicht	Hoekstopkraan openen
	Korffilter is verstopt / verkalkt	Korffilter schoonmaken/vervangen (zie hoofdstuk "Korffilter reinigen / vervangen" op pagina 86)
LED knippert rood (3 keer om de 2 sec.), douchearm komt niet naar voren	Douchearmopening is geblokkeerd	Douchearmopening controleren Contact opnemen met servicedienst



Handleiding Geberit AquaClean 4000

Storing	Oorzaak	Oplossing
Douchestraal is te zwak	Straalsterkte is te laag ingesteld	Straalsterkte met straalsterkteregeling vergroten
		
	Douchekop is verstopt / verkalkt	Douchekop schoonmaken / vervangen (zie hoofdstuk "Douchekop reinigen" op pagina 84)
	Korffilter is verstopt / verkalkt	Korffilter schoonmaken / vervangen (zie hoofdstuk "Korffilter reinigen / vervangen" op pagina 86)
Water lekt uit de veiligheidsoverloop links naast de douchearm		Stekker uit contactdoos trekken en contact opnemen met servicedienst
Automatisch omlaag brengen werkt niet	Nokken van de demper zijn afgebroken	Contact opnemen met servicedienst



Als de AquaClean 4000 nog steeds niet functioneert, neem dan contact op met de servicedienst.