

Storingen tijdens gebruik

Storing	Oorzaak	Oplossing
Doet niets	Stekker niet in contactdoos	Stekker in contactdoos steken
	Netschakelaar is uitgeschakeld	Netschakelaar inschakelen
	Zekering in de elektrische verdeler is defect	Zekering vervangen
	Venster van de gebruikersherkenning op de afdekking is vuil	Venster met zachte doek schoonmaken
Doet niets en op display van afstandsbediening staat Error	Geen stroom	Stekker, contactdoos en stroomvoorziening controleren
Afstandsbediening functioneert niet (geen symbolen op display)	Batterijen zijn leeg	Batterijen vervangen (afstandsbediening naast AquaClean 5000 <i>plus</i> houden)
	Er zijn geen batterijen aanwezig	Batterijen (3 x 1,5 V, type LR3 / AAA) aanbrengen (afstandsbediening naast AquaClean 5000 <i>plus</i> houden)
	Batterijen zijn er verkeerd in gedaan	Batterijen correct aanbrengen. Op de juiste richting letten (afstandsbediening naast AquaClean 5000 <i>plus</i> houden)
	Geen verbinding tussen AquaClean 5000 <i>plus</i> en afstandsbediening	Afstandsbediening naast de AquaClean 5000 <i>plus</i> houden en batterijen er weer in doen
	Afstandsbediening is defect	Afstandsbediening vervangen
Douchewater is te koud of te laag	Boilerverwarming is niet ingeschakeld	<Boilerfunctie> met afstandsbediening op ON zetten
	Opwarmtijd boiler te kort bij boilerverwarming op zitcontact	<Boilerfunctie> met afstandsbediening op ON zetten

Handleiding Geberit AquaClean 5000*plus*

Storing	Oorzaak	Oplossing
Douchestraal is te zwak / geen water	Straalsterkte is te laag ingesteld	Straalsterkte verhogen
	Douchekop is verstopt of verkalkt	Op toets <Service> drukken Douchekop reinigen/vervangen Douchekop verwijderen. Zonder douchekop op hoogste niveau spoelen om kalkdeeltjes uit de boiler te spoelen. Als er alleen nog lucht komt, kan de douchefunctie weer uitgeschakeld worden en kan de douchekop weer aangebracht worden
Geurafzuiging wordt niet ingeschakeld	Automatische start van de geurafzuiging is uitgeschakeld	Geurafzuiging inschakelen
Slechte geur ondanks geurafzuiging	Actiefkoolfilter is opgebruikt	Actiefkoolfilter vervangen (artikelnummer 240.116.00.1, set van 2 stuks)
WC-zitting of deksel is beschadigd	WC-zitting en deksel zijn defect	WC-zitting en deksel vervangen Eventueel compensatiebuffers verhoogd gebruiken om hoogte van keramiek te compenseren (artikelnummer 241.517.CG.1)
Automatisch omlaag brengen werkt niet	Hydraulisch systeem is defect	Contact opnemen met servicedienst
Water lekt op de grond	Er is een lek opgetreden	Netschakelaar uitschakelen Watertoevoer onderbreken (hoekventiel sluiten) Stekker uit contactdoos trekken en contact opnemen met servicedienst
Blauwe LED op het bedieningspaneel knippert	De AquaClean 5000 <i>plus</i> is door een veiligheidselement tijdelijk uitgeschakeld	Netschakelaar uitschakelen Stekker uit contactdoos trekken 20 s wachten Stekker weer in contactdoos steken Netschakelaar weer inschakelen