

Storingen tijdens gebruik

Storing	Oorzaak	Oplossing
Doet niets	Stekker niet in contactdoos	Stekker in contactdoos steken
	Netschakelaar is uitgeschakeld	Netschakelaar inschakelen
	Zekering in de elektrische verdeler is defect	Zekering in de elektrische verdeler vervangen
	Venster van de gebruikersherkenning op de afdekking is vuil	Venster met zachte doek schoonmaken
	Software	Reset uitvoeren (netschakelaar uitschakelen en na 30 s weer inschakelen)
Doet niets en op display van afstandsbediening staat "Error"	Geen stroom	Stekker, contactdoos en stroomvoorziening laten controleren door een technisch expert
Afstandsbediening functioneert niet (geen symbolen op display)	Batterijen zijn leeg	Batterijen vervangen (afstandsbediening naast AquaClean 8000 <i>plus</i> houden)
	Er zijn geen batterijen aanwezig	Batterijen (3 x 1,5 V, type LR3 / AAA) erin doen (afstandsbediening naast AquaClean 8000 <i>plus</i> houden)
	Batterijen zijn er verkeerd in gedaan	Batterijen correct aanbrengen. Op de juiste richting letten (afstandsbediening naast AquaClean 8000 <i>plus</i> houden)
	Geen verbinding tussen AquaClean 8000 <i>plus</i> en afstandsbediening	Afstandsbediening naast de AquaClean 8000 <i>plus</i> houden en batterijen er weer in doen
	Afstandsbediening is defect	Afstandsbediening vervangen
Douchewater is te koud of te laag	Boilerverwarming is niet ingeschakeld	<Boilerfunctie> met afstandsbediening op ON zetten
	Opwarmtijd boiler te kort bij boilerverwarming in de energiespaarmodus	<Boilerfunctie> met afstandsbediening op ON zetten
	Software	Reset uitvoeren (hoofdschakelaar uitschakelen en na 30 s weer inschakelen)
Geurafzuiging wordt niet ingeschakeld	Automatische start van de geurafzuiging is uitgeschakeld	Geurafzuiging op het bedieningspaneel inschakelen

Handleiding Geberit AquaClean 8000*plus*

Storing	Oorzaak	Oplossing
Douchestraal is te zwak / geen water	Straalsterkte is te laag ingesteld	Straalsterkte verhogen
	Douchekop is verstopt of verkalkt	Op toets <Service> drukken Douchekop reinigen / vervangen Douchekop verwijderen. Zonder douchekop op hoogste niveau spoelen om kalkdeeltjes uit de boiler te spoelen. Als er alleen nog lucht komt, kan de douchefunctie weer uitgeschakeld worden en kan de douchekop weer aangebracht worden.
Douchearm gaat niet terug	Stroomonderbreking tijdens het gebruik	Voor stroomvoorziening zorgen. Douchearm gaat automatisch terug.
	AquaClean 8000 <i>plus</i> is defect	Netschakelaar uitschakelen en contact opnemen met servicedienst
Föhn wordt niet ingeschakeld	Automatische start van de föhn is uitgeschakeld	Föhn op het bedieningspaneel inschakelen
Föhn blaast te zwak	Föhnarm is verdraaid gemonteerd	Föhnarm correct monteren
Föhnarm gaat niet helemaal terug	Föhnarm is niet ingeklikt	Föhnarm in houder klikken
Automatisch omlaag brengen werkt niet	Hydraulisch systeem is defect	Contact opnemen met servicedienst
Slechte geur ondanks geurafzuiging	Actiefkoolfilter is opgebruikt	Actiefkoolfilter vervangen (art.nr. 250.022.00.1)
Ratelend geluid na het gebruik	Reinigingsvloeistof is op	Peil controleren en reinigingsvloeistof Jetclean 8000 bijvullen (art.nr. 250.028.00.1)
Water loopt voortdurend in WC-keramiek	Spoelventiel is ondicht	Contact opnemen met servicedienst
Water lekt op de grond	Er is een lek opgetreden	Netschakelaar uitschakelen Watertoevoer onderbreken Hoekventiel sluiten Stekker uit contactdoos trekken en contact opnemen met servicedienst
Rode LED op het bedieningspaneel brandt	Actiefkoolfilter is opgebruikt en / of reinigingsvloeistof is op (zie display op afstandsbediening, knipperend symbool)	Actiefkoolfilter vervangen (artikelnummer 250.022.00.1) en / of reinigingsvloeistof Jetclean 8000 bijvullen (art.nr. 250.028.00.1)
Rode LED op het bedieningspaneel brandt en weergave "Error" op de afstandsbediening	De AquaClean 8000 <i>plus</i> is door een veiligheidselement tijdelijk uitgeschakeld	Reset (netschakelaar uitschakelen en na 30 s weer inschakelen)