

## Storingen tijdens gebruik

| Storing              | Oorzaak  | Oplossing   |
|----------------------|--|---|
| Doet niets           | Stekker niet in contactdoos  | Stekker in contactdoos steken   |
|                      | Netschakelaar (2) niet ingeschakeld (zie afbeelding "Overzicht" op pagina 62)                                      | Netschakelaar (2) inschakelen   |
|                      | Zekering defect  | Zekering vervangen  |
|                      | Contactdoos defect   | Contactdoos door vakman laten repareren   |
|                      | Venster van de gebruikersherkenning (10) is vuil (zie afbeelding "Overzicht" op pagina 62)                         | Venster van de gebruikersherkenning (10) met zachte doek of zeem schoonmaken  |
|                      | Software   | Netschakelaar (2) uit- en na 30 s weer inschakelen (zie afbeelding "Overzicht" op pagina 62)  |
| Douchewater te koud  | Boilerverwarming niet ingeschakeld   | Boilerverwarming met boilertoets (3) inschakelen → LED brandt blauw (zie afbeelding "Bedieningspaneel" op pagina 62)  |
|                      | Te korte opwarmtijd omdat boilerverwarming op modus 3 ingesteld is (zie tabel "Betekenis van de LED" op pagina 62) | Boilerverwarming met boilertoets (3) op modus 1 zetten → LED brandt blauw   |
|                      | Software   | Netschakelaar (2) uit- en na 30 s weer inschakelen (zie afbeelding "Overzicht" op pagina 62)  |
| Douchestraal te zwak | Straalsterkte te laag ingesteld  | Straalsterkte met straalsterkeregeling (2) vergroten (zie afbeelding "Bedieningspaneel" op pagina 62)   |
|                      | Douchekop verstopt/verkalkt  | Servicefunctie starten (straalsterkeregeling (2) naar "+" schuiven en tegelijk op doucheknop (1) drukken) (zie afbeelding "Bedieningspaneel" op pagina 62)<br>Douchekop vervangen/schoonmaken |

## Handleiding Geberit AquaClean 8000

| Storing                               | Oorzaak   | Oplossing                                    |
|---------------------------------------|---|--|
| Automatisch omlaag brengen werkt niet | Bevestigingsscharnieren (7) links en rechts niet gesloten (zie afbeelding "Overzicht" op pagina 62) | Bevestigingsscharnieren (7) helemaal sluiten |



Als het apparaat nog steeds niet functioneert, belt u dan met de servicedienst in uw land:

Telefoon:

Nederland: 030-6057760

België: 0032/22520111